

目次	2
はじめに	3
安全上のご注意	3
安全にお使いいただくために	4
梱包内容	5
各部名称	6
持ち運ぶ	7
本体の設置	7
電池残量の確認	8
充電する	9~12
電気を取出す	13~14
充電時に電気を取出す	15
故障かな?と思ったら	15
お手入れ・保管	16
主要諸元	17
MEMO	18~19
保証規定	裏面

ENERBOX450 ポータブル電源を  
ご購入いただき誠にありがとうございます。

### はじめに

本書は取扱方法と使用上の注意事項について記載しております。  
ご使用前には必ず、よくお読みいただき、正しくご使用ください。  
本製品をご使用される際は、本書を必ず携帯してください。

### 安全上のご注意

ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。  
こちらに記載された注意事項は、使用者や他の人への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守り  
ください。注意事項は誤った取扱いをした際に生じる危害や損害の程度を、「警告」、「注意」に区分して、  
説明しています。

<b>警告</b>	この表示は「使用者が死亡や重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
<b>注意</b>	この表示は「使用者が死亡や重傷を負う可能性、軽傷または物的損害が想定される内容」を示しています。
<b>アドバイス</b>	この表示は「本製品に関する補足情報および、取り扱いの注意事項」を示しています。

※「**注意**」に記載した事項でも、状況により重大な事故に結びつく可能性があります。

## 安全にお使いいただくために


この取扱説明書を事前によくお読みいただき、正しい取扱い方法を十分にご理解の上、ご使用ください。

### 警告

- 濡れた手で本体や充電器を触らないでください。感電するおそれがあります。
- 雨や水、海水などの液体で濡らさないでください。また、液体のこぼる場所で使用しないでください。発熱や発火、感電の原因となります。
- 温度が非常に高い場所やほこりが多い場所では使用しないでください。発熱、発煙、感電の原因となります。
- 充電の際は、必ず付属の充電器をご使用ください。発熱や発火の原因となります。
- 分解や改造はしないでください。発熱や発火、感電の原因となります。
- 強い衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。また、変形したり破損した場合は使用しないでください。火災や火傷、感電やケガの原因となります。
- 保管中に異臭、発熱、変色、変形がおきたときは使用しないでください。電池の液漏れや発熱、発火の原因となります。
- 充電中に本体に異臭、発熱、変色、変形がおきたときは、すぐに充電器の電源プラグをコンセント、またはアクセサリーソケットから抜いてください。電池の液漏れや発熱、発火の原因となります。
- 本体に電気機器の電源プラグを接続する際は、電源プラグを根本まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、感電や発熱による火災の原因となります。
- 充電器の電源コード、電源プラグは損傷しないようご注意ください。傷んだまま使用すると、発火や感電の原因となります。
- ご使用の際は充電器の電源プラグとコンセント（アクセサリーソケット）の間にほこりがたまっていないことを確認してご使用ください。ほこりが付着した状態で使用すると火災の原因となります。
- アクセサリーソケット充電器は運転者の妨げとなるところで使用しないでください。また、運転者は走行中に本製品及び接続機器の操作はしないでください。交通事故の原因となります。
- アクセサリーソケット充電器をエアバッグの近くに取付けしないでください。万一のとき、エアバッグが正常に作動しない、またはエアバッグをエアバッグの近くに取付けると、事故やケガの原因となります。
- アクセサリーソケット充電器を使用しない場合は、車両アクセサリーソケットから電源プラグを抜いてください。バッテリー上がりの原因となります。
- 無人状態で使用しないでください。事故の原因となります。
- ACアダプタは必ず、屋内で使用してください。感電、故障の原因となります。
- 火の中へ入れたり、加熱をしないでください。また火のそばや炎下、ストーブの近く、高温になった車内など、高温の場所で使用、保管しないでください。発熱や破裂、発火の原因となります。
- 本製品を家庭ゴミと一緒に廃棄しないでください。発煙・発火の原因となります。廃棄の際は、ご購入先の販売店またはカスチマーサポートへご相談ください。
- 充電器は充電中に熱く感じる場合があります。異常ではありませんが、できるだけ密閉した場所、高温になるところで長時間使用しないでください。また、周囲に物が無いことを確認し、風通しのよいところでご使用ください。発熱や発火、故障、損傷の原因となります。低油火傷の原因となりますので、長時間触れないでください。
- 小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。また操作させないでください。事故、機器の損傷に繋がるおそれがあります。
- 接続部に直接触れたり、指や物を差し込んだりしないでください。発火、故障、損傷の原因となります。
- 医療機器には使用しないでください。医療機器は電磁波を発生し、電磁波が原因で誤作動を起す可能性があります。
- 本製品の使用時には電磁波が発生します。車内の電子機器（カーナビゲーター等）を使用している場合は、医師や医療機器製造業者に影響を確認してからご使用ください。


## 梱包内容

ご使用前に、以下の商品が揃っていることをご確認ください。




ENERBOX450 本体

## 付属品



アクセサリーソケット充電器



取扱説明書